


OPENING THE TABLE / OUVERTURE DE LA TABLE

Step 1 / étape 1

Unfold table so top surface is flat. Engage the Lock Lever into the locked position.


Dépliez la table jusqu'à ce que la surface supérieure soit plane. Engagez le levier de verrouillage en position verrouillé.



Step 2 / étape 2

Open each leg fully until the hinges are straight.


Dépliez entièrement chaque support de pattes jusqu'à ce qu'elle soit droite et que les charnières soient droites.



Step 3 / étape 3

Make sure all legs are locked in the open position before turning the table upright.

Assurez-vous que toutes les jambes sont verrouillées en position ouverte avant de tourner le table droite.




CLOSING THE TABLE / FERMER LA TABLE

Step 1 / étape 1

Flip table upside down. Press Leg Hinge down to release the legs. Then collapse the legs flat.


Retournez la table à l'envers. Appuyez sur la charnière pour relacher les jambes. Ensuite, pliez les jambes à plat.



Step 2 / étape 2

Lift Release Lever to unlock table. Fold table in half. (Make sure handle is outside folded table.)

Soulevez le levier de dégagement pour déverrouiller la table. Pliez ensuite les deux côtés ensemble. (Assurez-vous que la poignée de transport est vers l'extérieur avant de joindre les deux côtés ensemble.)



IMPORTANT

To avoid tipping or folding, do NOT stand or sit on the table. Be careful when opening or closing to avoid pinching fingers. Table supports 600 lbs. (evenly distributed)


Pour éviter le basculement ou que la table se plie NE PAS monter debout ou s'asseoir sur la table. Soyez prudent lors de l'ouverture et la fermeture de la table afin de ne pas vous pincer le doigts.

La table supporte 272 kg (distribué équitablement)


OPENING THE TABLE / OUVERTURE DE LA TABLE

Step 1 / étape 1

Unfold table so top surface is flat. Engage the lock.
Déplier la table jusqu'à ce que la surface supérieure soit plane. Engager le levier de verrouillage en position verrouillée.




Locking Lever
Levier de verrouillage



Locking Lever
Levier de verrouillage

Step 2 / étape 2

Open each leg fully until the hinges are straight.
Déplier entièrement chaque support de patte jusqu'à ce qu'elle soit droite et que les charnières soient droites.




Strategic Hinge
Charnière

Step 3 / étape 3

Make sure all legs are locked in the open position before turning the table upright.

Assurez-vous que toutes les jambes sont verrouillées en position ouverte avant de tourner la table droite.



Locked Leg Hinge
Verrouille Jambes Charnière

CLOSING THE TABLE / FERMER LA TABLE


Step 1 / étape 1

Flip table upside down. Press Leg Hinge down to release the legs. Then collapse the legs flat.

Retournez la table à l'envers. Appuyez sur la charnière pour relâcher les jambes. Ensuite, pliez les jambes à plat.



Leg Hinge
Charnière de jamb



Release Lever
Levier de dégagement

Step 2 / étape 2

Lift Release Lever to unlock table. Fold table in half. (Make sure handle is outside folded table).

Soulevez le levier de dégagement pour déverrouiller la table. Pliez ensuite les deux côtés ensemble. (Assurez-vous que la poignée de transport est vers l'extérieur avant de joindre les deux côtés ensemble).



IMPORTANT

To avoid tipping or folding, do NOT stand or sit on the table. Be careful when opening or closing to avoid pinching fingers. Table supports 600 lbs. (evenly distributed).
Pour éviter le basculement ou que la table se plie NE PAS monter debout ou s'asseoir sur la table. Soyez prudent lors de l'ouverture et la fermeture de la table afin de ne pas pincer le doigt.
La table supporte 272 kg (également équilibré)